Beta Plus、Mini Beta Plus 共通取り付け説明書

※注意事項※

・この説明書は取り付け前に必ずお読みください。

・Beta Plus、Mini Beta Plus バックは容量以外同じ構造です。

・取り付け完了後は、必ずテスト走行を行いバックの位置や、ベルトの緩みを必ず確認して下さい。

・別紙、Wolfman Motorcycle Luggage 取扱説明書も必ずお読み下さい

取り付け完成写真

このバッグは、以下のベルトで取り付けされます。

・2 本のバックル付きベルト（前側）

・1 本のバックル付きベルト（後ろ側）

STEP 1　前側取り付け

1、2 本のバックル付きベルトは、バックに取り付けられた状態で出荷されます。

2、バックルを取り外し、シート横などのフレームにベルトを通しバックルで固定します。
（取り付け完成写真参照）

Point

取り付け後ベルトは強く引かずに緩めておいて下さい。後ろ側を取り付け後引っ張ります。

STEP2 後ろ側取り付け

1､1本のバックル付きベルトをリアフェンダーの下を通しバックルで固定します｡(写真1)

（写真 1）

STEP3 バック固定

1、STEP1 で取り付けた、前側のベルトを強く引きベルトを固定します。

この時、左右均等になるように交互にベルトを引っ張ります。

前側を固定したら、後ろ側のベルトを引き固定します。ベルトの余りがマフラーやエキパイに当たらないように縛るか、はさみでカットして下さい。

2、前後、均等にテンションが掛ったら取り付け完了です。

※走行前に下記の事を確認して下さい※

・走行前にベルトの緩みが無いか、こまめに確認し必要で有ればその都度各ベルトを引き調整をして下さい。

・取り付けベルトの余りの長さが極端に長い場合は、ハサミでカットする事をお勧めします。切り口はライターで軽くあぶり、ほつれ無いように処理して下さい。(ライターはガソリンタンクの近くでは使用しないで下さい。

・バックに荷物を入れる際、できるだけ重たい物がバイクの中心に来るように置き、左右のバランスを保つように入れて下さい。

・バックの容量に対して荷物が少ない場合はバック左右又は上部についている、コンプレッションベルトを引き、バックを縛って下さい。